





# 3 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。  
[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。  
アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。

追加された  
アイコン



▲Windows XPの場合



▲Windows XP以外の場合

## ? こんな時には…

アイコンが追加されていない

- [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- 本製品の接続をご確認ください。
- 接続するポートを変えてみてください。  
(ハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。)

USB接続時にデバイスマネージャで本製品に「？」が付く

Windows Meでお使いの場合は、本製品をつないだ状態でデバイスマネージャを確認すると、本製品(USB 大容量記憶装置デバイス)に「？」マークが付いている場合がありますが、これは本製品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。

## 注意 Windows 2000/Meで お使いの場合

DVD-RAMドライバーのインストール後は、  
リムーバブルディスク (E:)  
DVD-RAMを使用するときは、このアイコンを使います。



(画面例)

# 4 DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。  
用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社 名	ソフトウェア名	用 途
B.H.A	B's Recorder GOLD7 BASIC	オリジナルCDやDVDを作成できるCD/DVDライティングソフトウェアです。 ※他のライティングソフトウェアやCD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合は削除してください。
B.H.A	B's CLiP	DVD+RW/-RWやCD-RWをフロッピーやMOのように扱うことができるUDFパケットライトソフトウェアです。
B.H.A	DVD-RAM ドライバー	DVD-RAMにデータを書き込むには、DVD-RAMドライバーをインストールします。 Windows 2000で本製品をIEEE1394で接続している場合には、DVD-RAMドライバーをインストール後「DVD-RAMドライバーの追加インストール (Windows 2000の場合)」の操作を行ってください。
CyberLink	PowerDVD™ 5 OEM版	パソコンでDVDビデオを見るためのDVDプレーヤーソフトウェアです。
Adobe	AcrobatReader	各ソフトウェアに付属しているPDFマニュアルを読むためのソフトウェアです。
I-O DATA	オンライン マニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」を説明しています。

## ●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun] ([Autorun.exe]) を起動してください。
- 3 [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。  
インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号CD-Key

- GOLD BASIC :
- B's CLiP :

●PowerDVD :

- 5 メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリックします。

## 注意 B's Recorder GOLD BASIC Ver.7 + B's CLiP5を 使用する際にご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。  
各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

- 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
- また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。  
(一度、B's CLiPで使用したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
- 本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
- ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- エラー回避機能のチェックを外さないでください。  
(ドライブによって機能の名称が異なります。)

## 注意 PowerDVDを使用する際にご注意

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- 本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応していません。

《B's Recorder GOLDの場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。

※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合は、

注意  
B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDドライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができます。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

※例ビー・エイチ・エーへの有無をお問い合わせください。

●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。

●HDDバックアップ機能について  
バックアップしたメディアを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なDVD/CDドライブが必要です。

# 5 UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。  
※Windows XP/2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名	用 途
VideoStudio® 7 SE	ステップにしたがって、映像のキャプチャ(取り込み)から編集までできるビデオ編集ソフトウェアです。
DVD MovieWriter 2 SE	DVDタイトルの作成からメディアへの書き込みまでができるオーサリングソフトウェアです。
PhotoImpact 8 SE	静止画編集ソフトウェアです。加工した静止画は、DVDビデオに挿入するなどして使えます。
COOL 3D SE	3Dテキストアニメーションや特殊効果を作成できるソフトウェアです。 DVDビデオタイトルの作成などに便利です。

## ●インストール方法

- 1 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- 2 UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。  
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Setup] ([Setup.exe]) を起動してください。
- 3 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
- 5 メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。

## 注意

ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。  
使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。  
(オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●VideoStudio 7 SEのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[Ulead VideoStudio 7]に登録されます。


●DVD MovieWriter 2.0 SEのオンラインマニュアル

[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 2]に登録されます。

## ●DVD-RAMドライバーの追加インストール (Windows 2000の場合)

Windows 2000の場合は、DVD-RAMドライバーをインストール後、引き続き以下の操作を行ってください。

- 1 [マイコンピュータ] を右クリックし、[プロパティ]を開きます。
- 2 [ハードウェア] タブをクリックし [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- 3 [DVD/CD-ROMドライブ] の下の [I-O DATA CD-RW v1 IEEE 1394 SBP2 Device] をダブルクリックします。
- 4 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 [このデバイスの既知の...] を選択し [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 [DVD-RAM デバイス] と表示されているドライバを選択し [次へ] ボタンをクリックします。
- 8 [完了] ボタンをクリックします。



インストール後、デバイスマネージャの [汎用ボリューム] が追加されていることを確認してください。  
( [DVD/CD-ROMドライブ] の下には、 [I-O DATA CD-RW v1 IEEE1394 SBP2 Device] と表示されます。 )